





## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZK0390016 | ER16 | 1:3 | 18000 | 10 | X | - | CHUB17 | CHMNER16 |

MAZAK

SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT/QTN 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QTN 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT 300-350M/MY 16 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3
Axial geared-up I=1:3 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MZK208-1-10

Subject to change without notice.

09/2026