





**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm) | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar) | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKU1650140 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70 | X | - | X | X | 55 | CHUB46 | OKU0650004 • |
| OKU1650240 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 70 | X | 100 (diag. 2) | X | X | 63.5 | CHUB46 | OKU0650004 • |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=90mm
Axial MTSK driven tool H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=90mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

OKU150-4-20-K

Subject to change without notice.

09/2026