



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0470325	ERA25	1:2	12000	50	X	-	X	X	64	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 •
OKU0470425	ERA25	1:2	12000	50	X	100 (diag. 2)	X	X	74	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LB4000EX(**I**) - LB4000EX(**II**) - LB4000EX(**III**) - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

OKU200-5-10

Subject to change without notice.

09/2026