

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
STR0040116	ER16	1:1	8000	X	X	CHMNER16	CHUB19_SP3

STAR

MOD: ECAS12/20 - ECAS32T - SB12/16/20 - SR16/20 - SR20RIV - SR20/32J11B - SR32J/JN - SV12/20 - SV32 - SV32J11 - SV38R - SW20

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

STR010-2-00

Subject to change without notice.

09/2026