











ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0851140	MTSK-40	1:1	4000	70	-	X	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0851240	MTSK-40	1:1	4000	70	100 (diag. 2)	X	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 *

* Chiave inclusa
* Key included
* Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140 H=90mm
Radial MTSK driven tool VD140 H=90mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140 H=90mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

OKU013-3-20-K

Subject to change without notice.

09/2026